

## Kurzbeschreibung

### GloboTrack Basic

meldet aktuelle Positionen und Ereignisse an das Internetportal **Locate24**

### Einbau

Spannung (+/-) anschließen, ggf. Zündspannung, GPS-Antenne platzieren

### Standorte im Blick

Anmelden beim Internetportal: **www.Locate24.de**  
 Aktuelle Standorte in der Übersichtstabelle und Übersichtskarte.  
 Positionsbeschreibungen mit Angabe der Hausnummern  
 Spurdarstellung auf aktuellen Landkarten von **NAVTEQ Map24**  
 Zusätzlich Satellitenbilder für mehr Standortinformationen

### Aktionen im Blick

**Startalarm** beim Motorstart in einer Sperrzeit  
**Bereichsalarm** beim Verlassen oder Befahren eines Bereichs  
**Abschleppalarm** beim Bewegen des Fahrzeugs in einer Sperrzeit

### Kosten im Blick

**Flatrate** für alle Positionsmeldungen aus Deutschland  
 Im Ausland gefahrene Strecken werden gespeichert und in Deutschland kostenfrei übertragen.

### Auswertung

Tages- und Wochenauswertung mit:  
 Startzeit, Ankunftszeit, gefahrene Kilometer, Fahrzeit, Standzeit  
 Fahrtenbuch zur Unterscheidung von Dienst- und Privatfahrten  
**Das Fahrtenbuch erfüllt die Vorschriften der Finanzämter**

## Merkmale

- ✓ Positionsmeldung online über **vodafone**
- ✓ Aktuellste Landkarten von **NAVTEQ Map24**
- ✓ Standortabfrage auch im Ausland
- ✓ Downloadformate für Excel® und Google Earth®
- ✓ Fahrtenbuch und Auswertung
- ✓ Update der Software inklusive
- ✓ Verdeckter Einbau möglich

## Technik

Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC durch Fahrzeug-Bordnetz  
 Bewegungssensor: integriert (Stromsparmodus im Stillstand)  
 Antennen: integrierte GSM Antenne, externe GPS Antenne  
 Schnittstellen: 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge  
 Gehäusemaße: 68 x 62 x 15 [mm]  
 Fahrzeugzulassung: e, CE

